

**TRIPOD - KIT**

Trípode de viaje telescópico y ultra compacto

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. Extienda el trípode a la máxima altura deseada (Imagen 2)
2. Extraiga la pletina negra del trípode y ensamble todos los componentes siguiendo el orden indicado en la imagen número 3
3. Fije la pletina completa, ya ensamblada a la base del trípode siguiendo los esquemas indicados (imágenes 4-5), asegúrese de que la palomilla queda firmemente fijada.
4. Conecte el latiguillo del cable RG-58 (5,5m) a la base SO-239 que está fijada en la pletina. (imagen 4)
5. Extienda los 8 hilos de la toma de tierra y fíjelos al suelo mediante piquetas
6. Una vez realizados y verificados todos los pasos anteriores, ya puede conectar su antena a la base SO-239 del trípode.

