


スーパーディスコーンD-130の組立方法

※数字は部品番号です。



使用上のご注意

◇雷が発生したときには、アンテナの同軸ケーブルを機器からはずして室外に出して下さい。

◇誘導雷・降雪時のスノーノイズによる帯電等で発生する高電圧で、受信機や無線機が故障することがありますので、アンテナの同軸ケーブルを機器から外すか、避雷器を給電線に挿入して、機器を保護して下さい。