

Handleiding LightHound LED hondentuig


Allereerst willen wij jou en je hond veel plezier wensen met dit fantastisch en veilig hondentuig!

Voordat je de LightHound in gebruik neemt, willen wij je vragen deze korte handleiding door te lezen, zodat je gelijk antwoorden hebt op veel vragen

Belangrijk om rekening mee te houden:

- Het LightHound hondentuig is **WEL** geschikt om mee te wandelen in de regen, sneeuw en hagel. Het bedieningspaneel is ook zand, vuil en stof bestendig - mits de siliconen afsluitdop op de mini-USB poort ingang (oplaadpunt) is geplaatst.
- De LightHound is **NIET** geschikt om mee te zwemmen - niet bestendig tegen onderdompeling in water. Zwemt jouw hond graag? Doe dan het tuig af voordat je hond het water in gaat. Tip: Wil je dat jouw hond wel iets draagt als hij/zij het water in gaat? Doe jouw hond dan een waterbestendige halsband om samen met het LightHound tuigje.





AAN- EN UITZETTEN & KLEURINSTELLING WIJZIGEN

1. Druk op de aan/uit-knop om de LightHound in te schakelen
2. Druk op de aan/uit-knop om de verlichtingsmodus te selecteren (kleurselectie voor vast of knipperend)
3. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de LightHound uit te schakelen.
4. Batterij-indicator: Als de LED van de batterij-indicatie rood knippert op het bedieningspaneel (rechts van de bliksemschicht) betekent dit dat de accu bijna leeg is maar wees niet bezorgd, het LightHound LED hondentuig zal dan nog wel een tijdje werken maar zal uiteindelijk wel uitgaan.

HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Het opladen van de batterij gebruikt u de meegeleverde micro-USB / USB-C kabel. Steek de micro-USB stekker in de aansluiting – onder het siliconen afsluitdopje -op het bedieningspaneel op de LightHound (zie afbeelding in deze handleiding). Doe de andere kant, de USB-C stekker in een standaard USB poort met stroomvoorziening en de rode led op het tuig zal rood branden zolang het tuig aan het laden is. Is de rode led uit gegaan? Dat betekent dat het tuigje volledig opgeladen is. De gemiddelde oplaadtijd is

tussen de 2 en 4 uur. Het opladen wordt aanbevolen bij een kamertemperatuur van tussen de 10 en 32 graden Celsius. Vergeet niet het siliconen afdekdopje correct terug te plaatsen op de oplaad opening zodat het paneel goed afgedicht is en beschermd tegen natte weersomstandigheden.

1. Open de siliconen afdekdop van de micro-USB aansluiting op het hondentuig.
2. Sluit de Micro-USB stekker aan de meegeleverde kabel aan op de Micro-USB poort onder de siliconen afdekdop.
3. Tijdens het laden zal er een rode LED branden, **zodra de groene LED oplicht is de batterij weer opgeladen en kunt u voorzichtig** de Micro-USB stekker uit de poort halen en het siliconen afdekdopje weer terugplaatsen.
4. Zorg ervoor dat u de siliconen afdekdop weer goed terugplaatst over de micro-USB poort op het hondentuig zodat deze weer beschermd is tegen vocht en vuil.
5. **LET OP!** Het gebruik van beschadigde oplaadkabels, stekkers of opladen in de buurt van vocht of warmte kan brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.

AANPASSING VAN HET LIGHTHOUND LED HONDENTUIG

De aanpassingen van de nek- en borstband worden gebruikt om een gewenste, comfortabele pasvorm van de LightHound op de hond te verkrijgen.

1. Doe het tuig over de kop van de hond en leg het achter zijn nek op de schoft.
2. Pas de de verstelbare borstband aan op jouw hond en zorg dat hij stevig – niet te strak- zit.
3. Dan pas je de verstelbare band aan de voorzijde van de borst (onder de kop) aan op de gewenste lengte.
4. Vergrendel de verstelbare band voor de borst en om borstkas met de zwarte kunststof klemmen.
5. Open de klittenband strip en rol het overtollige band van de verstelbare banden op en bevestig deze weer met de klittenband.
6. Wij adviseren om het overtollige band **NIET** af te knippen zodat je altijd wat speling kunt houden bij een hond die in de groei is of een hond die in verschillende seizoenen wat schommelt in gewicht of waarmee veel gesport of getraind wordt waardoor je hond wat breder of smaller kan worden in de omvang.

Let op: de algemene aanbevelingen zijn van toepassing voor het juiste gebruik van de batterij-gevoede lithium apparaten. **Als u de LightHound enkele weken of maanden niet gebruikt wordt en dus niet opgeladen kan er een diepe ontlading ontstaan van de lithium accu, dit is een normale reactie voor dit type accu.** Om dit te voorkomen adviseren wij u om de LightHound minstens een keer per 2 weken aan te zetten om de batterijstatus te controleren en zo nodig op te laden.

ZICHTBAARHEID

Dit product is ontworpen om de zichtbaarheid te verbeteren, maar kan geen volledige zichtbaarheid of veiligheid garanderen. Resultaten en prestaties variëren afhankelijk van daadwerkelijk gebruik en externe factoren zoals de omgeving en weersomstandigheden.

De LightHound – LED hondentuig, ontworpen door de Amerikaanse fabrikant Noxgear LLC, en wordt vertegenwoordigd door Noxgear Benelux – Deltron.

DE LIGHTHOUND IS NIET GESCHIKT VOOR

De LightHound is niet ontworpen voor:

- Om mensen of andere levende wezens of goederen te trekken
- Om te worden gebruikt als draagharnas voor hulp en ondersteuning.
- Om zichzelf of objecten, mensen of dieren vast te binden, te bevestigen, te dragen of te beveiligen
- Om gedragen te worden door andere dieren dan honden
- Om te consumeren
- Om gebruikt te worden als speelgoed

Het gebruik van de LightHound zoals bovenstaand genoemd is op eigen risico.

HOUD ALTIJD TOEZICHT

Houd te allen tijde toezicht op uw huisdier wanneer het product wordt gedragen. Laat je hond niet alleen thuis of in de tuin wanneer hij/zij dit tuig draagt. Jouw hond zou zichzelf vast kunnen zetten of kan blijven haken aan uitstekende voorwerpen. Ook kan je hond met zijn lichaam het tuig slopen en een deel van de materialen binnenkrijgen of kan je hond dusdanig bekneld raken dat hij/zij zichzelf letsel toebrengt tot aan het ernstigste scenario aan toe! Raadpleeg alstublieft direct uw dierenarts als uw huisdier een deel van het product heeft ingeslikt.

NIET VOOR KINDEREN

De NOXGEAR LIGHTHOUND is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen, ongeacht de leeftijd. **De LIGHTHOUND is geen speelgoed.**

DEFINITIE

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de LightHound geen vervanging is voor een harnas of enig ander officieel goedgekeurd product om een hond te begeleiden. **Het enige doel van de LightHound is om honden zichtbaar te maken tijdens een wandeling of uitje in het donker.** Het tuig zal ook overdag zonder verlichting goed zichtbaar zijn door het neon gele canvas materiaal.

WATER

De siliconen rubberen behuizing is spatwaterdicht en voorkomt dat regendruppels of sneeuw in de elektronische behuizing komt. Zorg er alstublieft voor dat de siliconen/rubberen dop die over de oplaad aansluiting zit altijd volledig goed geplaatst is en daardoor goed afsluit zodat er geen vuil of vocht in kan komen. Als er water in de mini-USB poort komt zal de elektronica onherstelbaar beschadigd raken.

Niet geschikt om te dragen tijdens het zwemmen

Het LightHound LED hondentuig is **NIET GESCHIKT** om mee te zwemmen of onder water te dompelen. Hierdoor zal de elektronica onherstelbaar beschadigd raken. Wij raden dan ook aan om, bij honden die graag een duik in het water nemen, je hond ook een halsband om te doen zodat je het LightHound hondentuig af kunt doen als je je hond wilt laten zwemmen.

Hoe kun je het tuigje wassen?

1. Verwijder de schroef die aan de onderkant van het hondentuig zit (deze zit aan de onderkant van het stof bevestigd aan het bedieningspaneel)
2. Zorg dat u de schroef niet verliest of kwijtraakt anders kunt u het bedieningspaneel niet weer vastzetten op het hondentuig. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan kunt u bij ons een reserve set schroeven bestellen.
3. Pak de siliconen/rubberen hoes en verwijder voorzichtig dit verlichtingssysteem.
4. Gebruik een microvezeldoek die zo zacht mogelijk is en licht vocht is gemaakt met water om schoon te maken en gebruik vervolgens onmiddellijk een zachte, droge doek om vuil weg te vegen zonder druk uit te oefenen.
5. Nadat het verlichtingssysteem is verwijderd, kan het vest in de wasmachine of in de handwas koud worden gewassen. **Let op:** gebruik **NOOIT** agressieve reinigingsmiddelen, spiritus, verdunners, (was)benzine of vergelijkbare middelen. Reinigingsmiddelen en grove vezeldoeken of sponzen kunnen het gevoelige oppervlak van de behuizing beschadigen, binnendringen in de behuizing en schade veroorzaken aan de ingebouwde elektronica.

NA HET WASSEN

1. Het weer in elkaar zetten van het LightHound hondentuig na reiniging

2. Steek de optische LED-tubes (doorzichtige vezel-strips) in de stoffen kanalen van het hondentuig. Let op: de lengte van elke lichtstrip moet overeenkomen met het stoffen kanaal. De aan-/uitknop moet naar de nek van de hond wijzen en de riembevestiging met het stalen oog moet naar de achterzijde (staart kant) wijzen.
3. Draai nu voorzichtig de schroef door de opening die boven in het tuig zit en in de schroefdraad van het led-bedieningspaneel en draai de schroef vast.
4. **Belangrijk:** draai de schroef comfortabel doch stevig vast en draai hem niet te strak aan, zodat de bevestiging niet beschadigd raakt.

OPBERGEN VAN DE LIGHTHOUND

Bewaar het LightHound LED-hondentuig bij een temperatuur tussen de 0 en +35 graden Celsius. Dit product moet alleen worden gebruikt binnen het temperatuurbereik van -20 en +40 graden Celsius. Het temperatuurbereik voor het opladen van het verlichtingssysteem is gedefinieerd in het hoofdstuk 'batterij opladen' in deze handleiding.

Let op de algemene aanbevelingen voor het juiste gebruik van batterij gevoede (lithium) apparaten. In elk geval moet de opslag plaatsvinden in een brandveilige omgeving.

WAT TE DOEN BIJ EEN BESCHADIGD OF DEFECT TUIG

Indien het LightHound tuig defect of beschadigd is geraakt kun je bij Deltron vervangende onderdelen bestellen zoals een los tuigje, een los bedieningspaneel en een schroevenset (3 losse schroeven waarvan er maar één in het tuig nodig is om het bedieningspaneel aan het tuig vast te zetten)

REPARATIE

Probeer dit product alstublieft niet te repareren, te demonteren of anderszins te wijzigen. In geval van een storing neem contact op met NOXGEAR via support@deltron.nl.